


Com desar els registres del fitxador Intuate

Per poder desar tots els registres que genera el fitxador, primer hem de baixar-nos el programa “putty”.

Enllaç directe: <https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty.exe>

A la captura afegeixo la ubicació de l'enllaç de descàrrega.



The screenshot shows the 'Download PuTTY: latest release (0.81)' page. A red circle highlights the 'putty.exe' link under the 'Alternative binary files' section. A red arrow points from the circle to the 'putty.exe' link.

Download PuTTY: latest release (0.81)

[Home](#) | [FAQ](#) | [Feedback](#) | [Licence](#) | [Updates](#) | [Mirrors](#) | [Keys](#) | [Links](#) | [Team](#)
Download: [Stable](#) | [Snapshot](#) | [Docs](#) | [Privacy](#) | [Changes](#) | [Wishlist](#)

This page contains download links for the latest released version of PuTTY. Currently this is 0.81, released on 2024-04-15.

When new releases come out, this page will update to contain the latest, so this is a good page to bookmark or link to. Alternatively, here is a [permanent link to the 0.81 release](#).

Release versions of PuTTY are versions we think are reasonably likely to work well. However, they are often not the most up-to-date version of the code available. If you have a problem with this release, then it might be worth trying out the [development snapshots](#), to see if the problem has already been fixed in those versions.

Package files

You probably want one of these. They include versions of all the PuTTY utilities (except the new and slightly experimental Windows pterm).

(Not sure whether you want the 32-bit or the 64-bit version? Read the [FAQ entry](#).)

We also publish the latest PuTTY installers for all Windows architectures as a free-of-charge download at the [Microsoft Store](#); they usually take a few days to appear there after we release them.

MSI ("Windows Installer")

64-bit x86:	putty-0.81-installer_x86.msi	(signature)
64-bit Arm:	putty-arm64-0.81-installer_x86.msi	(signature)
32-bit x86:	putty-0.81-installer_x86.msi	(signature)

Unix source archive

.tar.gz:	putty-0.81.tar.gz	(signature)
----------	-----------------------------------	-----------------------------

Alternative binary files

The installer packages above will provide versions of all of these (except PuTTYtel and pterm), but you can download standalone binaries one by one if you prefer.

(Not sure whether you want the 32-bit or the 64-bit version? Read the [FAQ entry](#).)


putty.exe (the SSH and Telnet client itself)

64-bit x86:	putty.exe	(signature)
64-bit Arm:	putty.exe	(signature)
32-bit x86:	putty.exe	(signature)


pscp.exe (an SCP client, i.e. command-line secure file copy)

64-bit x86:	pscp.exe	(signature)
64-bit Arm:	pscp.exe	(signature)


Un cop baixat, obrirem el programa.




Aquí, canviarem el “Connection type” per “Serial”




I la velocitat la canviarem a 115200




Després, abans de fer clic a “Open”, cercarem el nom del dispositiu. Per fer-ho, hem de cercar des de la barra de cerca de Windows “administrador de dispositius” o “administrador de dispositivos”.




Aquí cercarem la secció anomenada “Puertos (COM y LPT)”, i ho despleguem amb la fletxeta de l’esquerra (>). Un cop desplegat mostrarà un o diversos dispositius. El que ens interessa a nosaltres és el que té per nom “USB-SERIAL CH340”. Just al costat del nom, entre parèntesis, hi haurà COM seguit d’un número. Aquesta informació entre parèntesis és la que ens interessa. Ja que haurem d’escriure el mateix al PuTTY.



Així que tornant al PuTTY, entrem aquest nom a Serial line. En el cas meu d'exemple, és COM4.




Un cop executat, veurem que s'obre una consola amb un text estrany o buida.




Per veure si es mostren els registres, és tan fàcil com passar una targeta o un clauer pel fitxador i veure si es mostra.


Finalment, per desar aquesta informació en un fitxer, hem de fer clic a la icona que hi ha a dalt a l'esquerra de tot de la consola, i fer clic a la opció “Change Settings...”.




S'obrirà una finestra igual al programa quan l'hem obert per primer cop, però anirem a l'apartat "Logging", just a sota de "Session". Un cop oberta la nova finestra, fem clic a la opció "All session output", i per últim fem clic a "Browse..."



S'obrirà un explorador de Windows que ens demanarà que li indiquem la ubicació on desar el fitxer. Entrem dins la carpeta i premem "Desa".



I per acabar, ara que ja està el fitxer configurat, premem el botó Apply.



Aquest fitxer començarà a desar tots els registres que faci el fitxador. És important mantenir aquest programa obert, ja que sinó, parerà de desar els registres. Quan ens hagueu d'enviar el fitxer, heu d'anar-lo a buscar a la mateixa carpeta que li heu indicat prèviament.